


Connexion de la batterie du gerbeur

Tous les gerbeurs Lift-rite sont expédiés de l'usine avec la batterie déconnectée au niveau de la borne négative. Cette précaution est prise pour des raisons de sécurité et pour éviter tout déclenchement imprévu du vérin de levage pendant le transport du produit.

Avant d'essayer d'utiliser le gerbeur pour la première fois, connectez les deux fils noirs à la borne négative de la batterie, comme le montre l'illustration.

L'un des fils est un fil noir de calibre 14 avec une borne à anneau provenant du chargeur de batterie. Le second est un fil noir plus gros de calibre 4 avec une borne à anneau provenant du châssis.

Connectez les deux fils à la borne négative de la batterie et serrez l'écrou papillon.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

Portez toujours des chaussures de sécurité lorsque vous travaillez avec un gerbeur manuel.

LUNETTES DE PROTECTION

Lors de l'assemblage ou du désassemblage d'un gerbeur manuel, des lunettes de protection doivent être portées pour éviter toute blessure corporelle.

RESPONSABILITÉ DU CARISTE

Lors de l'utilisation d'un transpalette manuel, il convient de toujours porter un équipement de sécurité et d'agir de manière responsable afin de garantir la sécurité de l'espace de travail.