

5975 Falbourne St Unit 3,
Mississauga, ON L5R 3V8
(905) 507-2099

DÉPANNAGE

La pompe manuelle ne réussit pas à faire lever l'ERGONOMIC 3000.

1. Pour lever l'ERGONOMIC 3000, il faut pomper manuellement la poignée. Votre ERGONOMIC 3000 est équipé d'un capteur de position neutre automatique qui active le cylindre de la pompe lorsqu'une action de pompage vigoureuse est détectée. Une légère traction ou pompage de la poignée enclenchera la position neutre et la poignée pourra être déplacée sans soulever les fourches. Cela vous permettra de déplacer l'ERGONOMIC 3000 d'un endroit à l'autre sans activer la pompe.
2. Il peut y avoir un blocage d'air dans le système hydraulique. Tirez et maintenez le levier de commande vers le haut et pompez simultanément la poignée plusieurs fois (8-10). Actionnez la pompe normalement pour faire lever l'ERGONOMIC 3000.

POUR CES QUESTIONS ET TOUTES LES AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU
DÉPANNAGE, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DÉTAILLANT LIFT-RITE AUTORISÉ.
